


**Программно-технический комплекс  
RR-03R**



**Руководство по техническому  
обслуживанию и ремонту**

ПРАВО ТИРАЖИРОВАНИЯ  
ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ И ДОКУМЕНТАЦИИ  
ПРИНАДЛЕЖИТ ООО «РР-Электро»

Версия документации: 3.0  
Номер сборки: 5  
Дата сборки: 09.09.2014

# **Содержание**

<b>Введение.....</b>	<b>4</b>
Используемые сокращения .....	4
<b>Правила ухода за ПТК .....</b>	<b>4</b>
<b>Габаритные размеры.....</b>	<b>4</b>
<b>Механическая часть .....</b>	<b>5</b>
Внешний вид ПТК.....	5
Панель разъемов.....	6
Индикаторная панель ПТК.....	7
<b>Рекомендации по ремонту .....</b>	<b>8</b>
Общие рекомендации.....	8
Функционирование ПТК с ЭКЛЗ.....	8
Выполнение технологического обнуления с терминала .....	8
<b>Плата системная (SME13027.111.00) .....</b>	<b>9</b>
Схема электрическая принципиальная .....	9
Сборочный чертеж .....	14
Перечень элементов .....	16
<b>Фискальная память (SME13003.35.00) .....</b>	<b>17</b>
Схема электрическая принципиальная .....	17
Сборочный чертеж .....	18
Перечень элементов .....	19

## Введение

Настоящее руководство предназначено для работников центров технического обслуживания программно-технического комплекса «RR-03К» (далее ПТК) и содержит необходимую техническую информацию по монтажу, ремонту и уходу за ПТК. В нем представлены электрические схемы и описания отдельных частей и блоков ПТК.

## Используемые сокращения



ПТК	Программно-технический комплекс
ФП	Фискальная память.
СП	Системная плата
ОТК	Отдел технического контроля.
ПК	Персональный компьютер.
ЭКЛЗ	Электронная контрольная лента защищённая

## Правила ухода за ПТК

Для нормальной работы ПТК необходимо соблюдать следующие правила:

- Оберегайте ПТК от ударов, сильных сотрясений и механических повреждений.
- Запрещается чистить ПТК какими-либо органическими растворителями, в том числе: спиртом, бензином, ацетоном, трихлорэтиленом. Для удаления с ПТК пыли рекомендуется использовать мягкую сухую ткань. Если загрязнение сильное, удалите его смоченной в воде тканью.
- Вскрывать ПТК для устранения неполадок может только квалифицированный специалист сервиса. Ремонт и профилактический осмотр проводится только при выключенном из сети ПТК.
- Запрещается прикасаться к рабочей области печатающей головки принтера металлическими предметами во избежание поломки головки.

## Габаритные размеры



## Механическая часть

### Внешний вид ПТК





Рисунок 1 Внешний вид ПТК

Корпус ПТК состоит из следующих основных частей:

1. Крышка корпуса.
2. Кнопка открытия крышки корпуса.
3. Индикаторная панель.
4. Выключатель питания.
5. Панель разъемов.
6. Крышка отсека ЭКЛЗ

## Панель разъемов.



1. Разъем для подключения к ПК.
2. USB разъем для подключения ПК.
3. Разъем питания.
4. Разъем для подключения денежного ящика.

Рисунок 2 Панель разъемов

## Индикаторная панель ПТК

Индикаторная панель ПТК «RR-03К» имеет вид:




Рисунок 3 Индикаторная панель

1. **Индикатор питания** (зелёный) служит для индикации наличия питания.
2. **Индикатор ошибки** (красный) служит для индикации нарушения целостности данных в ОЗУ или ФП, а также ошибки отсутствия бумаги (на все запросы по интерфейсу передаётся соответствующий код ошибки).
3. **Кнопка промотки**: при однократном нажатии чековая лента продвигается приблизительно на одну строку. Если удерживать кнопку в нажатом состоянии, чековая лента будет продвигаться до тех пор, пока кнопка не будет отпущена.  
Для запуска технологического теста, необходимо при выключенном ПТК нажать на кнопку промотки ленты и, удерживая её нажатой, включить питание ПТК.

# **Рекомендации по ремонту**

## **Общие рекомендации**

В процессе эксплуатации ПТК могут возникать различные неисправности, связанные с отказами элементов. Такие неисправности устраняются в процессе ремонта ПТК, как правило, в условиях стационарного ремонтного центра.

Ремонт ПТК в ремонтном центре должен производиться в определенной последовательности. Переход к следующему этапу возможен только в случае положительных результатов предыдущего этапа. Кроме того, рекомендуется проверять отсутствие обрывов (наличие электрического контакта в разъемных соединениях).

Последовательность ремонта:

- проверяется формирование питающих напряжений. Рекомендуется на этом этапе отстыковать фискальную память, ЭКЛЗ и шлейфы принтеров;
- последовательно подсоединяются шлейфы принтера. Проверяется, поступают ли на них питающие напряжения;
- заменой проверяется исправность фискальной памяти. Если восстановления работоспособности не происходит, то по характеру неисправности надо определить другой дефектный элемент на главной плате.

Особый класс неисправностей составляют неисправности, связанные с нарушением структуры данных. При этом не требуется замена элементов, а лишь восстановление структуры данных.

Восстановление структуры любых данных, кроме данных фискальной памяти возможно запуском процедуры технологического обнуления. При невозможности прочтения фискальной памяти штатными средствами ПТК, она может быть прочитана с помощью заведомо исправного ПТК. Ремонт фискальной памяти в условиях ЦТО запрещён.

## **Функционирование ПТК с ЭКЛЗ**

В состав ПТК входит ЭКЛЗ, которая подключается через разъём ХР3 (см. Схему принципиальную электрическую системной (главной) платы и размещение элементов) по протоколу I<sup>2</sup>C. Питание на ЭКЛЗ подается постоянное. Параметры питания ЭКЛЗ см. в паспорте на ЭКЛЗ. Назначение контактов разъёма обозначено на схеме принципиальной электрической системной платы и соответствует спецификации ЭКЛЗ. Функционирование ЭКЛЗ в составе ПТК соответствует спецификации на ЭКЛЗ. Вскрытие и ремонт ЭКЛЗ в условиях ЦТО запрещён.


## **Выполнение технологического обнуления с терминала**

Иногда (при ошибках ОЗУ, сбоях внутренних часов ПТК) возможны ситуации, когда нормальное продолжение работы ПТК невозможно. В таких случаях проблемы можно попытаться решить при помощи технологического обнуления (операция возможна только когда терминал находится в режиме «Режим разрешения технологического обнуления»).


Для выполнения технологического обнуления необходимо подать команду 16Н «Технологическое обнуление», затем ввести текущую дату и время.


# Плата системная (SME13027.111.00)

## Схема электрическая принципиальная




# Руководство по ТО и ремонту






# Руководство по ТО и ремонту



5 4 3 2 1

D

[1]	RMI_TxD0	» RMI_TxD0
[1]	RMI_TxD1	» RMI_TxD1
[1]	RMI_RXD0	» RMI_RXD0
[1]	RMI_RXD1	» RMI_RXD1
[1]	RMI_TXEN	» RMI_TXEN
[1]	RMI_CSR_DV	» RMI_CSR_DV
[1]	RMI_RXER	» RMI_RXER
[1]	RMI_REFCLK	» RMI_REFCLK
[1]	ENET_MDC	» ENET_MDC
[1]	ENET_MDIO	» ENET_MDIO
[1]	UART1_TxD	» UART1_TxD
[1]	UART1_RXD	» UART1_RXD
[1]	UART1_CTS	» UART1_CTS
[1]	UART1_RTS	» UART1_RTS
[1]	USBHOST_DP	» USBHOST_DN
[1]	USBHOST_DN	» USBHOST_DP
[1]	EXT_INT1	» EXT_INT1
[1]	EXT_INT2	» EXT_INT2
[1]	I2C2_SDA	» I2C2_SDA
[1]	I2C2_SCL	» I2C2_SCL
[1]	RxD0	» RxD0
[1]	TxD0	» TxD0



C

B

A

**Mainline**


Title      RR03K - INTERFACE BOARD CONNECTOR

Size      Document Number  
A4      SME13027.111.01


Date:      Tuesday April 29 2014      Sheet 5 of 5      Rev 1

## Сборочный чертеж

SME13027\_11\_01 — ТОРП



SME13027,111,01\_Bottom



## Перечень элементов

RR03K Fiscal Printer


SMExxx

Bill Of Materials


Nmb	Part Reference	Qty	Value	Description	Manufacturer	Manufacturer Part Nmb	Equivalent
1	BO1	1	32.768KHz	CRYSTAL 32.768 KHZ 12.5PF CYL 3X8MM	Geyer	KX-38	DT-38T
2	BO2	1	12MHz	CRYSTAL 12.000 MHz 18PF SMD HC-49/SM			
3	BT1	1	CR2032-HE4	BATTERY LITHIUM COIN 3V W/TABS	Sony	CR2032-HE4	CR2032-HE2
4	C1 C2 C3 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C29 C31 C33 C34 C36 C37 C38 C39 C41 C42 C45 C48 C50 C51 C62 C63 C65 C67	37	0.1uF	CAP CER X5R/C0G 10% 0603			
5	C4 C5 C7 C32 C64	5	1uF	CAP CER X5R/C0G 10% 0603			
6	C8 C9	2	20pF	CAP CER X5R/C0G 10% 0603			
7	C10 C11	2	33pF	CAP CER X5R/C0G 10% 0603			
8	C28 C47	2	2.2uF	CAP CER X5R/C0G 10% 0603			
9	C30 C54 C61	3	0.01uF	CAP CER X5R/C0G 10% 0603			
10	C35	1	220uFx35V	CAP ALUM RADIAL 08x16			
11	C40 C46	2	470pF	CAP CER X5R/C0G 10% 0603			
12	C43 C49	2	1000uFx35V	CAP ALUM RADIAL 13x21			
13	C52	1	2.2uFx50V	CAP CER X7R 10% 1206	Samsung	CL32B225KBJNNNE	
14	C53	1	100uFx35V	CAP ALUM RADIAL 08x11			
15	C55	1	120pF	CAP CER X5R/C0G 10% 0603			
16	C56 C59 C66	3	10uFx16V	CAP CER X7R 10% 1206	Samsung	CL31B106KOHNNNE	
17	C57 C60	2	220uFx16V	CAP ALUM RADIAL 06x11			
18	C58	1	1800pF	CAP CER X5R/C0G 10% 0603			
19	DA1	1	MAX915EXT	IC OP AMP R-R I/O SC70-6	Maxim	MAX915EXT+T	
20	DA2	1	DRV823	IC PWM MOTR.DVR 4BRIDGE 48HTSSOP	TI	DRV8823DCA	
21	DA3	1	TPS54231D	IC REG BUCK ADJ 2A 8SOIC	TI	TPS54231D	
22	DA4	1	TLV1117-33DCY	IC REG LDO 3.3V 0.8A SOT223-4	TI	TLV1117-33DCY	LM1117MPX-3.3
23	DD1	1	LPC1778FBUD208	MCU ARM CORTEX-M3 512K FLASH 208-LQFP	NXP	LPC1778FBUD208,551	
24	DD2	1	R1LV0408DSA-5S	IC SRAM 4MBIT(512K x 8) LP 55NS 2.7-3.6V 32-STSSOP	Renesas	R1LV0408DSA-5S#P#B0	
25	DD3	1	MAX6365PKA29	IC SUPERVISOR MPULP SOT23-8	Maxim	MAX6365PKA29+T	
26	DD4	1	74HC123D	IC MULTIVIBRATOR DUAL MONO 16SOIC-N	NXP	74HC123D,653	CD74HC123M
27	FU1	1	MF-R300	FUSE PTC RESETTABLE 3A HOLD	Bourns	MF-R300	
28	HA1	1	HCM1201A	SOUND GENERATOR ELECTRO-MAGNETIC 6.5 OHM 70 MA	JL world	HCM1201A	
29	L1 L3 L4	3	MMZ2012R150A	FERRITE CHIP BEAD 15.0MH SMD	TDK	MMZ2012R150A	
30	I2	1	SDR0805-220ML	INDUCTOR UNSHIELD 22UH 1.5A SMD	Bourns	SDR0805-220ML	SR0805220ML ABC
31	R1 R2 R4 R5 R7 R10 R14 R16 R17 R19R20 R22 R23 R24 R50 R61 R69 R74 R75 R89	20	10K	RES MF 1/8W 5% 0603			
32	R3 R8 R12 R15 R21 R51 R54 R58 R73	9	1K	RES MF 1/8W 5% 0603			
33	R6 R9 R13	3	1K	RES MF 1/8W 1% 0603			
34	R11 R64	2	10K	RES MF 1/8W 1% 0603			
35	R18	1	10	RES MF 1/8W 5% 0603			
36	R25 R43 R53	3	100	RES MF 1/8W 5% 0603			
37	R26 R30	2	3	RES MF 1/4W 5% 1206			
38	R28 R49 R62 R85 R86 R87 R90 R91	8	33K	RES MF 1/8W 5% 0603			
39	R33 R36	2	2	RES MF 1/4W 5% 1206			
40	R39 R52	2	47K	RES MF 1/8W 5% 0603			
41	R40 R56	2	300	RES MF 1/8W 5% 0603			
42	R41	1	36K	RES MF 1/8W 5% 0603			
43	R42 R45 R55	3	220	RES MF 1/8W 5% 0603			
44	R44 R46 R68	3	5.1K	RES MF 1/8W 5% 0603			
45	R59	1	1M	RES MF 1/8W 5% 0603			
46	R60	1	430	RES MF 1/8W 5% 0603			
47	R63	1	330K	RES MF 1/8W 5% 0603			
48	R65	1	11.5K	RES MF 1/8W 1% 0603			
49	R66	1	68K	RES MF 1/8W 5% 0603			
50	R67	1	1.87K	RES MF 1/8W 1% 0603			
51	R70	1	1.5K	RES MF 1/8W 5% 0603			
52	R71 R72	2	33	RES MF 1/8W 5% 0603			
53	VD1	1	1N4148W	DIODE SWITCH 100V 400MW SOD123	Diodes	1N4148W-7-F	
54	VD4	1	S18	DIODE FAST RECOVERY 100V 1A SMA	Diodes	RS1B-13-F	
55	VD5	1	BZT52C30S	DIODE ZENER 30V 200MW SOD-323	Diodes	BZT52C30S-7-F	
56	VD6	1	B240A	DIODE SCHOTTKY 2A 40V SMA	Diodes	B240A-13-F	
57	VD7	1	BZV55C5V6	DIODE ZENER 500MW 5.6V MINIMELF	Micro Commercial Co	BZV55C5V6-TP	
58	VD8	1	PTR5V0U2X	DIODE ESD PROTECTION SOT143B	NXP	PRTR5V0U2X,215	
59	VT1 VT2 VT4 VT13	4	IRLML6302	MOSFET P-CH 0.8V 0.78A SOT-23-3	IRF	IRLML6302TR	IRLML6302TRPB IRLML6302GTRPB
60	VT3 VT12	2	BC857C	TRANS PNP BIPOLAR 45V SOT23-3	Diodes	BC857C-7-F	
61	VT5 VT8 VT14	3	DDTC123ECA	TRANS PREBIASED NPN 50V SOT23-3	Diodes	DDTC123ECA-7-F	PDTC123ET
62	VT6	1	IRF9328PBF	MOSFET P-CH 30V 12A 8-SOIC	IRF	IRF9328TRPB	
63	VT7 VT9 VT11	3	DDTC114ECA	TRANS PREBIAS NPN 200MW SOT23-3	Diodes	DDTC114ECA-7-F	PDTC114EK
64	VT10	1	NTD5867NL74G	MOSFET N-CH 80V 18A 43MOHM DPAK	ON Semiconductor	NTD5867NL74G	
65	XP1 XP4	2	PLS-2	PIN HEADER, 2.54mm pitch, 2 pos			P101-SGP-060/030-02
66	XP2	1	B6B-PH-K-S	CONN HEADER PH TOP 6POS 2MM	JST	B6B-PH-K-S	CP-W20-6
67	XP3	1	B6B-EH-A	CONN HEADER EH TOP 6POS 2.5MM	JST	B6B-EH-A	CE-W250-6
68	XP5	1	PLS2-8	PIN HEADER, 2.0mm pitch, 8 pos			
69	XP10	1	B2P-VH	CONN HEADER VH TOP 2POS 3.96MM	JST	B2P-VH	
70	XP11 XP12	2	B4B-PH-K-S	CONN HEADER PH TOP 4POS 2MM	JST	B4B-PH-K-S(LF)(SN)	
71	X51	DNP	DNP	DNP	DNP	DNP	DNP
72	X52	1	TJ4-8P6C	MODULAR JACK, 6P8C, TJ4 type (RJ25)			
73	X53	1	TCS7960-53-2010	POWER CONNECTOR	Hosiden	TCS7960-53-2010	CNY-DM262
74	X54	1	ESB021x1	CONN RCPT USB TYPE B RA TH W/SHIELD	ECE	ESB021x1	USBB-1J
75	X55	DNP	DNP	DNP	DNP	DNP	DNP
76	X56	1	F405-RG .D030-30	Receptacle, 30 pos (15x2), 2 mm pitch, right-angle	Cheng Weel Tech	F405-RGN-D030-30	
77	X57	1	5019515000	CONN FPC/FFC 50POS .5MM VERT SMD	Moex	5019515000	
78	X58	1	525591252	CONN FPC/FFC 12POS .5MM VERT ZIF	Moex	525591252	

## **Фискальная память (SME13003.35.00)**

## **Схема электрическая принципиальная**



## Сборочный чертеж



## **Перечень элементов**

Копировал:

Формат А4

копировал:

Формат А4

Копировал:

Формат А4

